14M3APPEND-WL-1A

CASIO

JA/EN/ES/DE/FR/NL/IT/SV/PT/CN/TW/AR/RU/TR

Appendix • Apéndice • Anhang • Appendice • Appendix • Appendice • Bilaga • Apêndice • 附录 • 附錄 • الملحق • Приложение • Ekler

	音色リスト	Tone List	Lista de tonos	Klangfarbenliste	Liste des sonorités	Toonlijst	Lista dei timbri
❶	カテゴリー	Category	Categoría	Kategorie	Catégorie	Categorie	Categoria
❷	番号	Number	Número	Nummer	Numéro	Nummer	Numero
❸	音色名	Tone Name	Nombre del tono	Klangfarbenname	Nom de sonorité	Toonnaam	Nome di timbro
❹	プログラムチェンジ	Program Change	Cambio de programa	Programmwechsel	Changement de programme	Programmaverandering	Cambio di programma
❺	バンクセレクトMSB	Bank Select MSB	MSB de selección de banco	Bankwahl MSB	MSB sélection de banque	Bankselectie MSB	MSB di selezione banco
❻	DSPトーン	DSP Tone	Tono DSP	DSP-Klangfarbe	Sonorité DSP	DSP-toon	Timbro DSP
❼	キーオクターブシフト	Key Octave Shift	Cambio de octava de las teclas	Key-Oktavverschiebung	Décalage de touches d’octave	Octaafverschuiving van toon	Spostamento di ottava tonalità

	Tonlista	Lista dos sons	音色列表	音色列表	قائمة النغمة	Перечень тембров	Ton Listesi
❶	Kategori	Categoria	类别	類別	الفئة	Категория	Kategori
❷	Nummer	Número	编号	編號	الرقم	Номер	Numara
❸	Tonnamn	Nome do som	音色名	音色名	أسم النغمة	Название тембра	Ton İsmi
❹	Programändring	Mudança de programa	程序变化	程式變化	تغيير البرنامج	Смена программы	Program Değişikliği
❺	Bankval MSB	MSB de seleção de banco	库选择MSB	庫選擇MSB	إختيار البنك MSB	Выбор банка, старший разряд	Bank Seçimi MSB
❻	DSP-ton	Som DSP	DSP 音色	DSP 音色	نغمة DSP	ЦОС-тембр	DSP Tonu
❼	Tangentoktavskifte	Alteração da oitava do tom	音调八度移位	音調八度移位	تبديل الجواب الخاص بالمفتاح	Клавишный октавный сдвиг	Oktav Değiştirme Tuşu

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
PIANO (CATEGORY : 01)						
	001	STAGE PIANO	0	1	DSP	4
	002	GRAND PIANO	0	3		4
	003	BRIGHT PIANO	1	1	DSP	4
	004	MELLOW PIANO	0	2	DSP	4
	005	AMBIENT PIANO	0	39	DSP	4
	006	POP PIANO	0	32	DSP	4
	007	ROCK PIANO	1	2	DSP	4
	008	DANCE PIANO	1	3	DSP	4
	009	LA PIANO	1	4		4
	010	TACK PIANO	0	33		4
	011	MONO PIANO	0	4		4
	012	HONKY-TONK 1	3	32		4
	013	HONKY-TONK 2	3	34	DSP	4
	014	OCTAVE PIANO 1	3	33		4
	015	OCTAVE PIANO 2	3	35		4
	016	GRAND PIANO WIDE	0	5		4
	017	STRINGS PIANO	0	34		4
	018	PIANO PAD	0	35		4
	019	MODULATED PIANO	0	36	DSP	4
	020	VOICE PIANO	0	37		4
	021	NEW AGE PIANO	0	38	DSP	4
	022	AMP E.GRAND	2	34	DSP	4
	023	ELEC.GRAND PIANO	2	32		4
	024	MODERN E.G.PIANO	2	33		4
	025	HARPSICHORD 1	6	1		4
	026	HARPSICHORD 2	6	32		4
	027	COUPLED HARPSICHORD	6	33	DSP	4
	028	AMBIENT HARPSICHORD	6	35	DSP	4
ELEC.PIANO (CATEGORY : 02)						
	029	GALAXIA EP	5	32		4
	030	DYNAMIC EP	4	32		4
	031	LUCENT EP	5	33	DSP	4
	032	ELEC.PIANO 1	4	1	DSP	4
	033	ELEC.PIANO 2	4	2	DSP	4
	034	ELEC.PIANO 3	4	3	DSP	4
	035	ELEC.PIANO 4	4	4		4
	036	ELEC.PIANO 5	5	34		4
	037	ELEC.PIANO 6	4	5		4
	038	AMP 60’S E.PIANO	4	35	DSP	4
	039	60’S E.PIANO	4	6	DSP	4
	040	AMP E.PIANO 1	4	36	DSP	4
	041	AMP E.PIANO 2	4	37	DSP	4
	042	DYNO E.PIANO	4	33	DSP	4
	043	DIGITAL E.PIANO 1	5	1		4
	044	DIGITAL E.PIANO 2	5	2		4
	045	DIGITAL E.PIANO 3	5	3		4
	046	PHASER E.PIANO	4	7	DSP	4
	047	E.PIANO WIDE	4	8		4
	048	MELLOW E.PIANO	4	9		4
	049	WAH E.PIANO	4	38	DSP	4
	050	CRUNCH E.PIANO	4	39	DSP	4
	051	DIZZY E.PIANO	4	40	DSP	4
	052	E.PIANO PAD	4	34		4
	053	AMP CLAVI	7	34	DSP	4
	054	CLAVI 1	7	1		4
	055	CLAVI 2	7	32		4
	056	CLAVI 3	7	2		4
	057	CLAVI 4	7	33		4
	058	CLAVI 5	7	3		4
	059	AMBIENT VIBRAPHONE	11	32	DSP	4
	060	VIBRAPHONE 1	11	1	DSP	4
	061	VIBRAPHONE 2	11	2		4
	062	VIBRAPHONE WIDE	11	3		4
	063	MARIMBA	12	32		4
	064	XYLOPHONE	13	1		4
	065	CELESTA	8	1		5
	066	GLOCKENSPIEL	9	1		5
	067	MUSIC BOX	10	32		5
	068	ORGEL	10	33	DSP	4
	069	TUBULAR BELL	14	32		4
	070	CHURCH BELLS	14	33	DSP	4
ORGAN (CATEGORY : 03)						
	071	JS ORGAN	17	32	DSP	4
	072	RTF FD ORGAN	16	32	DSP	4
	073	ROCK OD ORGAN	18	32	DSP	4
	074	TREMOLO ORGAN	16	5	DSP	4
	075	DP ORGAN	16	4	DSP	4
	076	JAZZ ORGAN 1	17	33	DSP	4
	077	JAZZ ORGAN 2	17	34	DSP	4
	078	ELEC.ORGAN 1	16	1	DSP	4
	079	ELEC.ORGAN 2	16	2	DSP	4
	080	ELEC.ORGAN 3	16	33	DSP	4
	081	ELEC.ORGAN 4	16	34	DSP	4
	082	ELEC.ORGAN 5	16	35	DSP	4
	083	PERC.ORGAN 1	17	1	DSP	4
	084	PERC.ORGAN 2	17	35	DSP	4
	085	GOSPEL ORGAN	17	38	DSP	4
	086	FULL DRAWBAR	16	3	DSP	4
	087	ROCK ORGAN 1	18	1	DSP	4
	088	ROCK ORGAN 2	18	2	DSP	4
	089	CLICK ORGAN	17	37	DSP	4
	090	70’S ORGAN	17	36	DSP	4
	091	ORGAN PAD	16	6		4
	092	PIPE ORGAN 1	19	32		4
	093	PIPE ORGAN 2	19	33		4
	094	PIPE ORGAN 3	19	2		4
	095	CHAPEL ORGAN	19	34		4
	096	THEATER ORGAN	19	1		4
	097	PERC.ORGAN 3	17	39	DSP	4
	098	ELEC.ORGAN 6	16	36	DSP	4
	099	AMP ORGAN 1	16	37	DSP	4
	100	AMP ORGAN 2	16	38	DSP	4
	101	ORGAN FLUTE	19	35		4
	102	PUFF ORGAN	20	33		4
ACCORDION (CATEGORY : 04)						
	103	ACCORDION FRENCH 1	21	32		4
	104	ACCORDION FRENCH 2	21	33		4
	105	ACCORDION FRENCH 3	21	34		4
	106	ACCORDION ITALY 1	21	1		4
	107	ACCORDION ITALY 2	21	35		4
	108	ACCORDION	21	2		4
	109	BANDONEON	23	32		4
	110	BANDONEON SOLO	23	1		4
	111	HARMONICA 1	22	32		4
	112	HARMONICA 2	22	33	DSP	4
GUITAR (CATEGORY : 05)						
	113	NYLON GUITAR VELO.SLIDE	24	32		4
	114	STEEL GUITAR VELO.SLIDE	25	32		4
	115	NYLON STR.GUITAR 1	24	1		4
	116	NYLON STR.GUITAR 2	24	2		4
	117	NYLON STR.GUITAR 3	24	4	DSP	4
	118	STEEL STR.GUITAR 1	25	1		4
	119	STEEL STR.GUITAR 2	25	2		4
	120	STEEL STR.GUITAR 3	25	3		4
	121	STEEL STR.GUITAR 4	25	4		4
	122	12 STR.GUITAR	25	5		4
	123	JAZZ GUITAR 1	26	1		4
	124	JAZZ GUITAR 2	26	32		4
	125	OD OCT JAZZ GUITAR	26	2	DSP	4
	126	CRUNCH JAZZ GUITAR	26	3	DSP	4
	127	CLEAN GUITAR 1	27	32	DSP	4
	128	CLEAN GUITAR 2	27	1	DSP	4
	129	CLEAN GUITAR 3	27	2	DSP	4
	130	CLEAN GUITAR 4	27	3		4
	131	CLEAN GUITAR 5	27	4		4
	132	CLEAN GUITAR 6	27	33		4
	133	CLEAN GUITAR 7	27	7		4
	134	CHORUS CLEAN GUITAR 1	27	5	DSP	4
	135	CHORUS CLEAN GUITAR 2	27	6		4
	136	WAH CLEAN GUITAR	27	34	DSP	4
	137	CRUNCH ELEC.GUITAR 1	29	3	DSP	4
	138	CRUNCH ELEC.GUITAR 2	29	32	DSP	4
	139	CRUNCH ELEC.GUITAR 3	27	8		4
	140	CHORUS CRUNCH GUITAR	29	4	DSP	4
	141	MUTE GUITAR	28	1		4
	142	CRUNCH MUTE GUITAR	28	2	DSP	4
	143	OVERDRIVE MUTE GT	28	5		4
	144	PHASER MUTE GUITAR	28	3	DSP	4
	145	AMBIENT MUTE GUITAR	28	4	DSP	4
	146	HUM BLUES GUITAR	29	5	DSP	4
	147	OVERDRIVE GUITAR 1	29	1	DSP	4
	148	OVERDRIVE GUITAR 2	29	2		4
	149	LFO WAH OD GUITAR	29	6	DSP	4
	150	WAH OD GUITAR	29	33	DSP	4
	151	CRY OD GUITAR	29	34	DSP	4
	152	FLANGER OD GUITAR	29	35	DSP	4
	153	DISTORTION GT 1	30	1	DSP	4
	154	DISTORTION GT 2	30	2	DSP	4
	155	DISTORTION GT 3	30	3	DSP	4
	156	DISTORTION GT 4	30	5		4
	157	WAH DIST GUITAR	30	4	DSP	4
	158	PHASER DRIVE GUITAR	29	36	DSP	4
	159	VINTAGE OD GUITAR	29	37	DSP	4
	160	AMP GUITAR 1	30	35	DSP	4
	161	AMP GUITAR 2	30	36	DSP	4
	162	METAL AMBIENT GUITAR	30	32	DSP	4
	163	FRONT DRIVE GUITAR	30	33	DSP	4
	164	UPPER OCT GUITAR	27	35	DSP	4
	165	C+R CRUNCH GUITAR	29	40	DSP	4
	166	OCT METAL GUITAR	30	34	DSP	4
	167	MANDOLIN	25	40		4
	168	UKULELE	24	3		4
	169	VERSATILE NYLON GUITAR	24	8		4
	170	VERSATILE STEEL GUITAR	25	8		4
	171	VERSATILE SINGLE COIL E.GUITAR	27	9		4
BASS (CATEGORY : 06)						
	172	ACOUSTIC BASS 1	32	1		3
	173	FINGERED BASS 1	33	6		3
	174	FINGERED BASS 2	33	5		3
	175	FINGERED BASS VELO.SLAP 1	33	33		3
	176	FINGERED BASS VELO.SLAP 2	33	32		3
	177	SLAP BASS 1	36	1		3
	178	FINGER SLAP BASS 1	36	5		3
	179	CHORUS FINGERED BASS 1	33	39	DSP	3
	180	PHASER FINGERED BASS	33	40	DSP	3
	181	AMP FINGERED BASS	33	38	DSP	3
	182	WAH FINGERED BASS 1	33	36	DSP	3
	183	WAH SLAP BASS 1	36	36	DSP	3
	184	SYNTH-BASS 1	39	3		3
	185	ACOUSTIC BASS 2	32	32	DSP	3
	186	RIDE BASS	32	33		3
	187	FINGERED BASS 3	33	1		3
	188	FINGERED BASS 4	33	2		3
	189	FINGERED BASS 5	33	3		3
	190	FINGERED BASS 6	33	4		3
	191	FINGERED BASS 7	33	7		3
	192	CHORUS FINGERED BASS 2	33	8	DSP	3
	193	WAH FINGERED BASS 2	33	9	DSP	3
	194	PICKED BASS 1	34	1		3
	195	PICKED BASS 2	34	2		3
	196	MUTE PICKED BASS	34	5		3
	197	SLAP BASS 2	36	32		3
	198	SLAP BASS 3	36	2		3
	199	CHORUS SLAP BASS	36	33		3
	200	AMP SLAP BASS	36	3	DSP	3
	201	WAH SLAP BASS 2	36	34	DSP	3
	202	FRETLESS BASS	35	32		3
	203	CHORUS FRETLESS BASS	35	33	DSP	3
	204	AMP FRETLESS BASS	35	34	DSP	3
	205	FINGER SLAP BASS 2	36	4		3
	206	FINGER SLAP BASS 3	36	35		3
	207	SYNTH-BASS 2	38	6	DSP	3
	208	SYNTH-BASS 3	38	1		3
	209	SYNTH-BASS 4	38	2		3
	210	SYNTH-BASS 5	39	1		3
	211	SYNTH-BASS 6	39	2		3
	212	SYNTH-BASS 7	38	32	DSP	3
	213	SYNTH-BASS 8	39	33		3
	214	SYNTH-BASS 9	39	4		3
	215	SYNTH-BASS 10	39	5		3
	216	SYNTH-BASS 11	38	4		3
	217	SYNTH-BASS 12	38	5		3
	218	SYNTH-BASS 13	39	6		3
	219	ORGAN BASS	39	7		4
	220	VERSATILE ELECTRIC BASS 1	33	10		3
	221	VERSATILE ELECTRIC BASS 2	33	24		3
STRINGS (CATEGORY : 07)						
	222	STEREO STRINGS	48	32	DSP	4
	223	MELLOW STRINGS 1	49	1		4
	224	MELLOW STRINGS 2	48	1		4
	225	BRIGHT STRINGS 1	49	2		4
	226	BRIGHT STRINGS 2	48	38	DSP	4
	227	STRINGS	48	3		4
	228	SLOW STEREO STRINGS	49	37	DSP	4
	229	SLOW STRINGS 1	48	2	DSP	4
	230	SLOW STRINGS 2	49	32		4
	231	STRING ENSEMBLE	48	4		4
	232	WARM STRINGS	48	5		4
	233	PIZZICATO STRINGS	45	32		4
	234	CHAMBER	48	33		4
	235	OCTAVE STRINGS	48	34		4
	236	ORCHESTRA HIT 1	55	4		4
	237	ORCHESTRA HIT 2	55	32		4
	238	ORCHESTRA HIT 3	55	33	DSP	4
	239	BRASS & STRINGS	48	36	DSP	4
	240	SOLO VIOLIN	40	32		4
	241	VIOLIN	40	33		4
	242	SLOW VIOLIN	40	34		4
	243	VIOLA	41	32		4
	244	CELLO	42	32		3
	245	SLOW CELLO	42	33		3
	246	CONTRABASS	43	32		3
	247	HARP 1	46	32		4
	248	HARP 2	46	34	DSP	4
	249	VIOLIN SECTION	48	6		4
	250	STRING QUARTET	48	37		4
	251	HARP & STRINGS	49	3		4
BRASS (CATEGORY : 08)						
	252	STEREO BRASS	61	1	DSP	4
	253	SOLO TRUMPET	56	1		4
	254	SYNTH-BRASS 1	62	32		4
	255	BRASS	61	2		4
	256	BRASS SECTION 1	61	3		4
	257	BRASS SECTION 2	61	4		4
	258	BRASS SECTION 3	61	37		4
	259	AMBIENT BRASS	61	38	DSP	4
	260	BIG BAND BRASS	61	32		4
	261	HARD BRASS	61	5		4
	262	BRASS SFZ	61	33		4
	263	BRASS VELO.FALL	61	34		4
	264	BRASS VELO.SHAKE	61	35		4
	265	BRASS VELO.GLISSANDO	61	36		4
	266	SYNTH-BRASS 2	62	33		4
	267	SYNTH-BRASS 3	62	1		4
	268	SYNTH-BRASS 4	62	34		4
	269	SYNTH-BRASS 5	62	37	DSP	4
	270	WARM SYNTH-BRASS 1	62	35		4
	271	WARM SYNTH-BRASS 2	62	38	DSP	4
	272	ANALOG SYNTH-BRASS	62	36		4
	273	80’S SYNTH-BRASS	62	2		4
	274	TRANCE BRASS	63	32		4
	275	TRUMPET 1	56	32	DSP	4
	276	TRUMPET 2	56	2		4
	277	TRUMPET 3	56	36	DSP	4
	278	MELLOW TRUMPET	56	3		4
	279	MUTE TRUMPET	59	1		4
	280	AMBIENT TRUMPET	56	33	DSP	4
	281	TROMBONE	57	32		3
	282	JAZZ TROMBONE	57	33		3
	283	FRENCH HORN	60	32		4
	284	FRENCH HORN SECTION	60	1		4
	285	TUBA	58	32		2
	286	TRUMPET & TROMBONE & SAX	61	39		4
	287	VERSATILE BRASS 1	61	8		4
	288	VERSATILE BRASS 2	61	9		4
REED (CATEGORY : 09)						
	289	SOLO TENOR SAX	66	1		3
	290	SOLO ALTO SAX	65	32		4
	291	VELO.ALTO SAX	65	36		4
	292	BREATHY ALTO SAX	65	33	DSP	4
	293	SOLO SOPRANO SAX	64	32		4
	294	VELO.SOPRANO SAX	64	35		4
	295	BREATHY S.SAX	64	34		4
	296	ALTO SAX GROWL	65	37		4
	297	SOLO OBOE	68	32		4
	298	SOLO BASSOON	70	32		3
	299	ALTO SAX 1	65	39	DSP	4
	300	ALTO SAX 2	65	1	DSP	4
	301	TENOR SAX	66	2	DSP	3
	302	BREATHY TENOR SAX	66	3	DSP	3
	303	SOPRANO SAX 1	64	36		4
	304	SOPRANO SAX 2	64	33		4
	305	BARITONE SAX	67	1		3
	306	AMBIENT SAX 1	65	38	DSP	4
	307	AMBIENT SAX 2	67	33	DSP	3
	308	HARD ALTO SAX	65	2		4
	309	TENOR SAXYS	66	4		4
	310	SAX SECTION 1	65	40		4
	311	SAX SECTION 2	65	41		4
	312	CLARINET	71	32		4
	313	VELO.CLARINET	71	1		4
	314	OBOE	68	1		4
	315	ENGLISH HORN	69	32		4
	316	BASSOON	70	33		3
PIPE (CATEGORY : 10)						
	317	SOLO FLUTE 1	73	32		4
	318	SOLO FLUTE 2	73	33		4
	319	FLUTE 1	73	1		4
	320	FLUTE 2	73	36		4
	321	JAZZ FLUTE 1	73	2		4
	322	JAZZ FLUTE 2	73	37	DSP	4
	323	PICCOLO	72	32		5
	324	RECORDER	74	32		4
	325	PAN FLUTE 1	75	32		4
	326	PAN FLUTE 2	75	33		4
	327	BOTTLE BLOW	76	32		4
	328	WHISTLE	78	1		4
	329	OCARINA	79	32		4
	330	SHAKUHACHI	77	32		4
	331	PIPE SECTION	72	33		4
	332	FLUTE & OBOE	73	38		4
SYNTH 1 (CATEGORY : 11)						
	333	SUPER SAW LEAD 1	81	16		4
	334	SUPER SAW LEAD 2	81	17	DSP	4
	335	TRANCE POLY LEAD	81	18		4
	336	TRANCE PLUCK	81	38	DSP	4
	337	PROGRESSIVE PLUCK	81	39	DSP	4
	338	SAW PLUCK	81	40	DSP	4
	339	DIRTY PLUCK	80	38	DSP	4
	340	POP LEAD	81	43		4
	341	HOUSE CHORD SYNTH	81	44	DSP	4
	342	POPULAR PLUCK 1	81	19	DSP	4
	343	POPULAR PLUCK 2	81	20	DSP	4
	344	VOCAL CHOP SYNTH 1	85	16		4
	345	VOCAL CHOP SYNTH 2	85	17		4
	346	DSP MODULATED SYNTH 1	81	45	DSP	4
	347	DSP MODULATED SYNTH 2	81	46	DSP	4
	348	DSP MODULATED SYNTH 3	81	47	DSP	4
	349	X SYNTH LEAD 1	81	7		4
	350	X SYNTH LEAD 2	80	36		4
	351	X SYNTH LEAD 3	81	32	DSP	4
	352	X SYNTH LEAD 4	80	37		4
	353	X SYNTH LEAD 5	81	33		4
	354	X SYNTH LEAD 6	80	6		4
	355	VA SYNTH 1	80	3		4
	356	VA SYNTH 2	80	4		4
	357	VA SYNTH 3	80	5		4
	358	VA SYNTH SEQ-BASS 1	81	10		4
	359	VA SYNTH SEQ-BASS 2	81	11		4
	360	VA SYNTH SEQ-BASS 3	81	12		3
	361	VA SYNTH SEQUENCE 1	81	13		3
	362	VA SYNTH SEQUENCE 2	81	14		4
	363	EDM KICK & BASS	96	8		4
	364	EDM LEAD SYNTH	96	36		4
	365	EDM PER SYNTH	97	10		4
	366	EDM LAZER 1	96	9		4
	367	EDM LAZER 2	96	10		4
	368	EDM THEME SYNTH 1	96	11		4
	369	EDM THEME SYNTH 2	96	34		4
	370	EDM THEME HIT	97	8		4
	371	EDM BRASS HIT	96	12		5
	372	EDM BASS	97	9		3
	373	EDM SE BEND	96	13		4
	374	EDM SE VOX SYNTH	96	14		4
	375	EDM SE WHITE	96	15		4
	376	EDM SE	96	35		4
SYNTH 2 (CATEGORY : 12)						
	377	SAW LEAD 1	81	1		4
	378	SAW LEAD 2	81	2	DSP	4
	379	SAW LEAD 3	81	3		4
	380	MELLOW SAW LEAD	81	4		4
	381	PULSE SAW LEAD	81	5		4
	382	TRANCE LEAD	81	6		4
	383	SS LEAD	81	34		4
	384	SQUARE LEAD 1	80	32		4
	385	SQUARE LEAD 2	80	41	DSP	4
	386	SLOW SQUARE LEAD	80	1		4
	387	PHASER SQUARE LEAD	80	42	DSP	4
	388	PULSE LEAD 1	80	33		4
	389	PULSE LEAD 2	80	43		4
	390	SQUARE PULSE LEAD	80	34		4
	391	SINE LEAD	80	2		4
	392	VELO.SINE LEAD	80	44		4
	393	SYNTH SEQUENCE	80	8		4
	394	SEQUENCE SAW	81	15		4
	395	SEQUENCE SINE	80	7		4
	396	8BIT ARPEGGIO 1	80	9		4
	397	8BIT ARPEGGIO 2	80	45		4
	398	8BIT WAVE	80	35		4
	399	SAW ARPEGGIO 1	81	8		4
	400	SAW ARPEGGIO 2	81	9		4
	401	DSP MODULATED LEAD 1	81	48	DSP	4
	402	DSP MODULATED LEAD 2	81	49	DSP	4
	403	DSP MODULATED LEAD 3	81	50	DSP	4
	404	VENT LEAD	82	32		4
	405	CHURCH LEAD	85	32		4
	406	DOUBLE VOICE LEAD	85	34		4
	407	SYNTH-VOICE LEAD	85	1		4
	408	FIFTH LEAD	86	32		4
	409	FIFTH SAW LEAD	86	33		4
	410	FIFTH SQUARE LEAD	86	34		4
	411	FOURTH LEAD	86	35		4
	412	SEVENTH SEQUENCE	86	36		4
	413	BASS+LEAD	87	32		4
	414	SYNTH-BASS+LEAD	87	33		4
	415	REED LEAD	87	34		4
	416	G FUNK LEAD	81	41		4
	417	HOP LEAD	80	39		4
	418	HIP LEAD	80	40		4
	419	WIRE LEAD	81	35		4
	420	FIRE WIRE	81	36		4
PAD (CATEGORY : 13)						
	421	SYNTH-STRINGS 1	51	32	DSP	4
	422	DIGITAL SYNTH-STR.1	51	33	DSP	4
	423	PROGRESSIVE VOICE	88	4	DSP	4
	424	SUPER SAW PAD	90	6		4
	425	OLD TAPE PAD	88	5	DSP	4
	426	FANTASIA	88	33	DSP	4
	427	XENON PAD	88	32	DSP	4
	428	HOUSE CHORD PAD	97	33	DSP	4
	429	DSP MODULATED PAD 1	90	36	DSP	4
	430	DSP MODULATED PAD 2	90	37	DSP	4
	431	DSP MODULATED PAD 3	90	38	DSP	4
	432	X SYNTH PAD 1	90	32	DSP	4
	433	X SYNTH PAD 2	90	33	DSP	4
	434	X SYNTH PAD 3	90	34		4
	435	SYNTH-STRINGS 2	50	1		4
	436	SYNTH-STRINGS 3	50	2		4
	437	70’S SYNTH-STR.1	50	3		4
	438	70’S SYNTH-STR.2	50	32		4
	439	80’S SYNTH-STR.1	50	33		4
	440	80’S SYNTH-STR.2	50	34		4
	441	DIGITAL SYNTH-STR.2	50	4	DSP	4
	442	FAST SYNTH-STRINGS	50	5		4
	443	SLOW SYNTH-STRINGS	50	35		4
	444	OCTAVE SYNTH-STRINGS	51	35		4
	445	FANTASY	88	1		4
	446	NEW AGE	88	2		4
	447	WARM PAD	89	1		4
	448	FAT SAW PAD	89	2		4
	449	SOFT PAD	89	3		4
	450	POLYSYNTH PAD	90	35	DSP	4
	451	SYNTH-PAD	90	1		4
	452	VA SYNTH-PAD	90	2	DSP	4
	453	POLY SAW	90	3		4
	454	BRIGHT SAW PAD 1	90	4		4
	455	BRIGHT SAW PAD 2	90	5		4
	456	GLASS PAD	92	32		4
	457	BOTTLE PAD	92	33		4
	458	ETHNIC PAD	93	32		4
	459	SWEEP PAD	95	1		4
	460	WOOD PAD	96	32		4
	461	SOUND TRACK	97	1		4
	462	VIBRAPHONE BELL	98	32		4
	463	ATMOSPHERE PAD	99	1		4
	464	STEEL PAD	99	32		4
	465	BRIGHTNESS	100	1		4
	466	BRIGHT BELL PAD	100	2		4
	467	SPACE PAD	103	1		4
	468	EDM PAD	88	3	DSP	4
CHOIR (CATEGORY : 14)						
	469	DSP MODULATED VOICE 1	52	34	DSP	4
	470	DSP MODULATED VOICE 2	52	35	DSP	4
	471	DSP MODULATED VOICE 3	52	37	DSP	4
	472	CHOIR AAHS	52	1		4
	473	STRINGS VOICE	52	33		4
	474	SLOW CHOIR	52	32		4
	475	VOICE DOO	53	32		4
	476	VOICE UUH	53	33		4
	477	SYNTH-VOICE 1	54	1		4
	478	SYNTH-VOICE 2	52	36		4
	479	VOICE ENSEMBLE	54	2		4
	480	SYNTH-VOICE PAD	54	32		4
	481	WARM VOX	89	32		4
	482	SPACE CHOIR	91	32		4
	483	STAR VOICE	91	33	DSP	4
	484	ECHO VOICE	102	32		4
ETHNIC 1 (CATEGORY : 15)						
	485	SITAR 1	104	32		4
	486	SITAR 2	104	1		4
	487	SITAR 3	104	33		4
	488	SITAR PAD	104	34		4
	489	TANPURA 1	104	2		4
	490	TANPURA 2	104	35		4
	491	HARMONIUM 1	20	32		4
	492	HARMONIUM 2	20	1		4
	493	SANTUR 1	15	1		4
	494	SANTUR 2	15	32		4
	495	SAROD 1	105	10		4
	496	SAROD 2	105	41		4
	497	SARANGI 1	110	8		4
	498	SARANGI 2	110	43		4
	499	VEENA 1	104	36		4
	500	VEENA 2	104	37		4
	501	SHANAI	111	1		4
	502	BANSURI	72	9		4
	503	PUNGI	111	8		4
	504	TABLA	116	41		4
	505	ANGKLUNG TREM.	12	40		4
	506	GENDER	11	40		4
	507	CAK	25	12		4
	508	CUK	24	40		4
	509	CELLO FINGERED	32	12		3
	510	SASANDO	46	40		4
	511	SHORT SULING	77	40		4
	512	SULING BAMBOO 1	77	41		5
	513	SALUANG	77	43		4
	514	SULING BAMBOO 2	77	42		4
	515	OUD 1	105	11		4
	516	OUD 2	105	42		4
	517	SAZ	15	4		4
	518	KANUN 1	15	5		4
	519	KANUN 2	15	33		4
	520	BOUZOUKI	105	43		4
	521	RABAB	105	44		4
	522	KEMENCHE	110	44		4
	523	NEY 1	72	10		4
	524	NEY 2	72	41		4
	525	ZURNA	111	9		4
	526	ARABIC ORGAN	16	7		4
	527	ARABIC STRINGS	48	7		4
ETHNIC 2 (CATEGORY : 16)						
	528	ER HU 1	110	9		4
	529	ER HU 2	110	40		4
	530	ER HU 3	110	41		4
	531	ER HU 4	110	42		4
	532	YANG QIN 1	15	2		4
	533	YANG QIN 2	15	3		4
	534	YANG QIN 3	15	34		4
	535	ZHENG 1	107	8		4
	536	ZHENG 2	107	40		4
	537	PI PA 1	105	8		4
	538	PI PA 2	105	9		4
	539	PI PA 3	105	40		4
	540	CHINESE HARP	46	33		4
	541	DI ZI 1	72	8		4
	542	DI ZI 2	72	40		4
	543	XIAO	77	8		4
	544	SHENG 1	109	8		4
	545	SHENG 2	109	40		4
	546	SUO NA 1	111	10		4
	547	SUO NA 2	111	32	DSP	4
	548	CAVAQUINHO	104	38		4
	549	VIOLA CAIPIRA	104	39		4
	550	BERIMBAU	104	40		4
	551	PANDEIRO	116	40		4
	552	BANJO	105	32		4
	553	MUTE BANJO	105	1		4
	554	STEEL DRUMS	114	1		4
	555	FIDDLE 1	110	32		4
	556	SHAMISEN	106	32		4
	557	KOTO	107	32		4
	558	THUMB PIANO	108	32		4
	559	BAGPIPE	109	32		4
	560	FIDDLE 2	110	33		4
GM TONES (CATEGORY : 17)						
	561	GM PIANO 1	0	0		4
	562	GM PIANO 2	1	0		4
	563	GM ELEC.GRAND PIANO	2	0		4
	564	GM HONKY-TONK	3	0		4
	565	GM E.PIANO 1	4	0		4
	566	GM E.PIANO 2	5	0		4
	567	GM HARPSICHORD	6	0		4
	568	GM CLAVI	7	0		4
	569	GM CELESTA	8	0		4
	570	GM GLOCKENSPIEL	9	0		4
	571	GM MUSIC BOX	10	0		4
	572	GM VIBRAPHONE	11	0		4
	573	GM MARIMBA	12	0		4
	574	GM XYLOPHONE	13	0		4
	575	GM TUBULAR BELL	14	0		4
	576	GM DULCIMER	15	0		4
	577	GM ORGAN 1	16	0		4
	578	GM ORGAN 2	17	0		4
	579	GM ORGAN 3	18	0		4
	580	GM PIPE ORGAN	19	0		4
	581	GM REED ORGAN	20	0		4
	582	GM ACCORDION	21	0		4
	583	GM HARMONICA	22	0		4
	584	GM BANDONEON	23	0		4
	585	GM NYLON STR.GUITAR	24	0		4
	586	GM STEEL STR.GUITAR	25	0		4
	587	GM JAZZ GUITAR	26	0		4
	588	GM CLEAN GUITAR	27	0		4
	589	GM MUTE GUITAR	28	0		4
	590	GM OVERDRIVE GT	29	0		4
	591	GM DISTORTION GT	30	0		4
	592	GM GT HARMONICS	31	0		4
	593	GM ACOUSTIC BASS	32	0		4
	594	GM FINGERED BASS	33	0		4
	595	GM PICKED BASS	34	0		4
	596	GM FRETLESS BASS	35	0		4
	597	GM SLAP BASS 1	36	0		4
	598	GM SLAP BASS 2	37	0		4
	599	GM SYNTH-BASS 1	38	0		4
	600	GM SYNTH-BASS 2	39	0		4
	601	GM VIOLIN	40	0		4
	602	GM VIOLA	41	0		4
	603	GM CELLO	42	0		4
	604	GM CONTRABASS	43	0		4
	605	GM TREMOLO STRINGS	44	0		4
	606	GM PIZZICATO	45	0		4
	607	GM HARP	46	0		4
	608	GM TIMPANI	47	0		4
	609	GM STRINGS 1	48	0		4
	610	GM STRINGS 2	49	0		4
	611	GM SYNTH-STRINGS 1	50	0		4
	612	GM SYNTH-STRINGS 2	51	0		4
	613	GM CHOIR AAHS	52	0		4
	614	GM VOICE DOO	53	0		4
	615	GM SYNTH-VOICE	54	0		4
	616	GM ORCHESTRA HIT	55	0		4
	617	GM TRUMPET	56	0		4
	618	GM TROMBONE	57	0		4
	619	GM TUBA	58	0		4
	620	GM MUTE TRUMPET	59	0		4
	621	GM FRENCH HORN	60	0		4
	622	GM BRASS	61	0		4
	623	GM SYNTH-BRASS 1	62	0		4
	624	GM SYNTH-BRASS 2	63	0		4
	625	GM SOPRANO SAX	64	0		4
	626	GM ALTO SAX	65	0		4
	627	GM TENOR SAX	66	0		4
	628	GM BARITONE SAX	67	0		4
	629	GM OBOE	68	0		4
	630	GM ENGLISH HORN	69	0		4
	631	GM BASSOON	70	0		4
	632	GM CLARINET	71	0		4
	633	GM PICCOLO	72	0		4
	634	GM FLUTE	73	0		4
	635	GM RECORDER	74	0		4
	636	GM PAN FLUTE	75	0		4
	637	GM BOTTLE BLOW	76	0		4
	638	GM SHAKUHACHI	77	0		4
	639	GM WHISTLE	78	0		4
	640	GM OCARINA	79	0		4
	641	GM SQUARE LEAD	80	0		4
	642	GM SAW LEAD	81	0		4
	643	GM CALLIOPE	82	0		4
	644	GM CHIFF LEAD	83	0		4
	645	GM CHARANG	84	0		4
	646	GM VOICE LEAD	85	0		4
	647	GM FIFTH LEAD	86	0		4
	648	GM BASS+LEAD	87	0		4
	649	GM FANTASY	88	0		4
	650	GM WARM PAD	89	0		4
	651	GM POLYSYNTH	90	0		4
	652	GM SPACE CHOIR	91	0		4
	653	GM BOWED GLASS	92	0		4
	654	GM METAL PAD	93	0		4
	655	GM HALO PAD	94	0		4
	656	GM SWEEP PAD	95	0		4
	657	GM RAIN DROP	96	0		4
	658	GM SOUND TRACK	97	0		4
	659	GM CRYSTAL	98	0		4
	660	GM ATMOSPHERE	99	0		4
	661	GM BRIGHTNESS	100	0		4
	662	GM GOBLINS	101	0		4
	663	GM ECHOES	102	0		4
	664	GM SF	103	0		4
	665	GM SITAR	104	0		4
	666	GM BANJO	105	0		4
	667	GM SHAMISEN	106	0		4
	668	GM KOTO	107	0		4
	669	GM THUMB PIANO	108	0		4
	670	GM BAGPIPE	109	0		4
	671	GM FIDDLE	110	0		4
	672	GM SHANAI	111	0		4
	673	GM TINKLE BELL	112	0		4
	674	GM AGOGO	113	0		4
	675	GM STEEL DRUMS	114	0		4
	676	GM WOOD BLOCK	115	0		4
	677	GM TAIKO	116	0		4
	678	GM MELODIC TOM	117	0		4
	679	GM SYNTH-DRUM	118	0		4
	680	GM REVERSE CYMBAL	119	0		4
	681	GM GT FRET NOISE	120	0		4
	682	GM BREATH NOISE	121	0		4
	683	GM SEASHORE	122	0		4
	684	GM BIRD	123	0		4
	685	GM TELEPHONE	124	0		4
	686	GM HELICOPTER	125	0		4
	687	GM APPLAUSE	126	0		4
	688	GM GUNSHOT	127	0		4
OTHERS (CATEGORY : 18)						
	689	EX PIANO	0	80		4
	690	EX HONKY TONK PIANO	1	80		4
	691	EX HARPSICHORD	2	80		4
	692	EX ELECTRIC PIANO	3	80		4
	693	EX CLAVI.	4	80		4
	694	EX WAH CLAVI.	5	80	DSP	4
	695	EX VIBES	6	80	DSP	4
	696	EX CELESTA	7	80		5
	697	EX MARIMBA	8	80		4
	698	EX XYLOPHONE	9	80		4
	699	EX ORGAN	10	80	DSP	4
	700	EX JAZZ ORGAN	11	80	DSP	4
	701	EX THEATRE ORGAN	12	80		4
	702	EX ACCORDION	13	80		4
	703	EX MUSETTE ACCORDION	14	80		4
	704	EX HARMONICA	15	80		4
	705	EX GUITAR	16	80		3
	706	EX CLASSICAL GUITAR	17	80		3
	707	EX ACOUSTIC GUITAR	18	80		3
	708	EX FOLK GUITAR	19	80		3
	709	EX JAZZ GUITAR	20	80		3
	710	EX ELECTRIC GUITAR	21	80		3
	711	EX LEAD GUITAR	22	80		3
	712	EX MANDOLIN	23	80		4
	713	EX BASS	24	80		3
	714	EX STRINGS	25	80		4
	715	EX SLOW STRINGS	26	80		4
	716	EX MARCATO STRINGS	27	80		4
	717	EX TREM. STRINGS	28	80		4
	718	EX PIZZ.STRINGS (PIZZ STRINGS)	29	80		4
	719	EX ORCHESTRAL	30	80		4
	720	EX VIOLIN	31	80		4
	721	EX CELLO	32	80		3
	722	EX HARP	33	80		4
	723	EX BRASS	34	80		4
	724	EX BRASS ENSEMBLE	35	80		4
	725	EX BRASS SECTION	36	80		4
	726	EX TRUMPET	37	80		4
	727	EX TROMBONE	38	80		3
	728	EX HORN	39	80		4
	729	EX HORNS	40	80		4
	730	EX SOPRANO SAX	41	80		4
	731	EX ALTO SAXOPHONE (ALTO SAX)	42	80	DSP	4
	732	EX TENOR SAXOPHONE (TENOR SAX)	43	80	DSP	3
	733	EX SAXOPHONE	44	80		4
	734	EX SAX. [S.SAX]	45	80		4
	735	EX SAX [T.SAX]	46	80		4
	736	EX SAX ENS.	47	80	DSP	4
	737	EX SAX. SECTION	48	80	DSP	4
	738	EX OBOE	49	80		4
	739	EX BASSOON	50	80		3
	740	EX CLARINET	51	80		4
	741	EX PICCOLO	52	80		5
	742	EX FLUTE	53	80		4
	743	EX PAN FLUTE	54	80		4
	744	EX WHISTLE	55	80		4
	745	EX WOODWIND	56	80		4
	746	EX SYNTH	57	80		4
	747	EX LEAD	58	80		4
	748	EX SYNTH LEAD	59	80		4
	749	EX SQUARE LEAD	60	80		4
	750	EX SAW LEAD	61	80	DSP	4
	751	EX HIP LEAD	62	80		5
	752	EX HOP LEAD	63	80		5
	753	EX POP LEAD	64	80		4
	754	EX FIRE WIRE	65	80		4
	755	EX WIRE LEAD	66	80		4
	756	EX PAD	67	80		4
	757	EX FANTASIA	68	80	DSP	4
	758	EX XENON PAD	69	80	DSP	4
	759	EX CHOIR	70	80		4
	760	EX SITAR	71	80		3
	761	EX BANJO	72	80		3
	762	EX FIDDLE	73	80		4
	763	EX STEEL DRUMS	74	80		4
	764	EX STANDARD KIT	75	120		4
DRUM SET (CATEGORY : 19)						
	765	STANDARD SET 1	0	120		4
	766	STANDARD SET 2	1	120		4
	767	STANDARD SET 3	2	120		4
	768	STANDARD SET 4	3	120		4
	769	STANDARD SET 5	4	120		4
	770	DANCE SET 1	26	120		4
	771	DANCE SET 2	27	120		4
	772	DANCE SET 3	28	120		4
	773	DANCE SET 4	29	120		4
	774	DANCE SET 5	34	120		4
	775	DANCE SET 6	35	120		4
	776	TRANCE SET	31	120		4
	777	HIP-HOP SET	9	120		4
	778	ROOM SET	8	120		4
	779	POWER SET	16	120		4
	780	ROCK SET	17	120		4
	781	ELECTRONIC SET	24	120		4
	782	DRUM MACHINE SET 1	25	120		4
	783	DRUM MACHINE SET 2	30	120		4
	784	DRUM MACHINE SET 3	33	120		4
	785	JAZZ SET	32	120		4
	786	BRUSH SET	40	120		4
	787	ORCHESTRA SET	48	120		4
	788	LATIN SET 1	49	120		4
	789	LATIN SET 2	50	120		4
	790	INDONESIAN SET	53	120		4
	791	INDIAN SET	54	120		4
	792	ARABIC SET	52	120		4
	793	CHINESE SET	51	120		4
	794	SFX SET 1	60	120		4
	795	SFX SET 2	61	120		4
	796	SNARE SET 1	64	120		4
	797	SNARE SET 2	65	120		4
	798	KICK SET	66	120		4
	799	CYMBAL SET	67	120		4
	800	TOM SET	68	120		4
USER TONES (CATEGORY : 20)						
	801 - 900	USER TONE	0 - 99	65		

	ドラム音色リスト	Drum Assignment List	Lista de asignación de batería	Schlagzeug-Sound-Liste	Liste des sons de batterie	Drumtoewijzingslijst	Lista di assegnazione batteria
❶	音名	Key	Tecla	Tonhöhe	Tonalité	Klaviertoets	Tasto
❷	ノートナンバー	Note No.	Nº de nota	Noten-Nr.	No. de note	Nootnr.	No. nota
❸	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME
←	STANDARD SET 1と同じ音です。	indicates a key is assigned the same tones as it is for STANDARD SET 1.	indica que se ha asignado a la tecla el mismo tono que STANDARD SET 1.	gibt an, dass einer Taste die gleichen Sounds zugewiesen sind wie für STANDARD SET 1.	indique une touche associée aux mêmes sonorités que pour STANDARD SET 1.	geeft aan dat aan een klaviertoets dezelfde tonen toegewezen worden als voor STANDARD SET 1.	indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET 1.

	Trumtilldelningslista	Lista das atribuições de bateria	鼓音分配表	鼓音分配表	قائمة تعيين الطبلة	Таблица соответствия клавишам звуков ударных инструментов	Davul Atama Listesi
❶	Tangent	Tecla	琴键	音調	المفتاح	Клавиша	Tuş
❷	Notnr	Nº da nota	音符编号	音符編號	رقم النوتات الموسيقية	Номер ноты	Nota No.
❸	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME	DRUMS SET NAME
←	anger en tangent som är tilldelad samma toner som den är för STANDARD SET 1.	indica que uma tecla está atribuída com os mesmos sons de STANDARD SET 1.	表示琴键上分配了与 STANDARD SET 1 相同的音色。	表示鍵盤琴鍵分配了與 STANDARD SET 1 相同的音色。	يشير إلى وجود مفتاح تم تعيينه بنفس النغمات كما هي في STANDARD SET 1.	означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET 1».	STANDARD SET 1'de olduğu gibi bir tuşun aynı tonlara atandığını belirtir.

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Printed in China
Imprimé en Chine
MA1801-A

14M3APPEND-WL-2A

JA/EN/ES/DE/FR/NL/IT/SV/PT/CN/TW/AR/RU/TR

Appendix • Apéndice • Anhang • Appendice • Appendix • Appendice • Bilaga • Apêndice • 附录 • 附錄 • الملحق • Приложение • Ekler

リズムリスト / Rhythm List / Lista de ritmos / Rhythmen-liste / Liste des rythmes / Ritmelijst / Lista dei ritmi

	リズムリスト	Rhythm List	Lista de ritmos	Rhythmen-liste	Liste des rythmes	Ritmelijst	Lista dei ritmi
❶	カテゴリー	Category	Categoría	Kategorie	Catégorie	Categorie	Categoria
❷	番号	Number	Número	Nummer	Numéro	Nummer	Numero
❸	リズム名	Rhythm Name	Nombre del ritmo	Name des Rhythmus	Nom de rythme	Ritmenaam	Nome di ritmo

	Rytmlista	Lista dos ritmos	节奏列表	節奏列表	قائمة الإيقاع	Перечень стилей	Ritim Listesi
❶	Kategori	Categoria	类别	類別	الفئة	Категория	Kategori
❷	Nummer	Número	编号	編號	الرقم	Номер	Numara
❸	Rytmnamn	Nome do ritmo	节奏名	節奏名	أسم الإيقاع	Название стиля	Ritim ismi

❶	❷	❸
POPS (CATEGORY : 01)		
	001	ELECTRO DANCE POP
	002	ELECTRO FUNK POP
	003	R&B POP SHUFFLE
	004	ELECTRO POP
	005	JAZZ FUNK
	006	80's POP STAR
	007	80's FUNK POP
	008	80's SYNTH POP
	009	USA FOLK ROCK
	010	6/8 POP
	011	ACOUSTIC POP ROCK
	012	POP SHUFFLE
	013	OLDIES POP
	014	UK BEAT
	015	FUNK SHUFFLE
	016	SLOW SOUL
	017	FAST SOUL
	018	OLDIES SOUL
	019	60's POP
	020	60's SHUFFLE
	021	DOO-WOP
8 BEAT (CATEGORY : 02)		
	022	ACOUSTIC GUITAR 8 BEAT
	023	STRAIGHT 8 BEAT
	024	GUITAR 8 BEAT
	025	MELLOW 8 BEAT
	026	OLDIES 8 BEAT
	027	60's 8 BEAT
16 BEAT (CATEGORY : 02)		
	028	FUNK 16 BEAT
	029	16 BEAT POP
	030	16 BEAT SHUFFLE 1
	031	16 BEAT
	032	16 BEAT SHUFFLE 2
	033	FUNK SOUL
	034	SMOOTH JAZZ
ROCK (CATEGORY : 03)		
	035	ROCK ANTHEM
	036	80's POP ROCK
	037	HARD ROCK
	038	SOFT SHUFFLE ROCK
	039	BOOGIE BLUES
	040	SHUFFLE ROCK
	041	ROCK WALTZ
	042	SHUFFLE BLUES
	043	SLOW BLUES
	044	6/8 BLUES
	045	R&B
	046	80's SUPER ROCK
	047	80's ROCK
	048	60's ROCK 1
	049	60's ROCK 2
	050	SLOW ROCK
	051	ROCK & ROLL
	052	50's PIANO ROCK
	053	50's ROCK
	054	NEW ORLNS R&R
DANCE (CATEGORY : 04)		
	055	DISCO SHUFFLE
	056	R&B FUNK
	057	POP DISCO
	058	FUNK GROOVE
	059	BIG ROOM HOUSE
	060	CHART DANCE
	061	70's DISCO POP
	062	DANCE POP
	063	ELECTRONIC HIP-HOP
	064	HIP-HOP
	065	DISCO POP
	066	TRANCE
	067	MODERN R&B
	068	TECHNO
	069	LATIN HOUSE
JAZZ (CATEGORY : 05)		
	070	STEADY JAZZ
	071	UP TEMPO JAZZ
	072	PIANO JAZZ WALTZ
	073	COOL JAZZ
	074	ORCHESTRA SWING 1
	075	MODERN BIG BAND
	076	FAST BIG BAND
	077	ORCHESTRA SWING 2
	078	SWING
	079	SLOW SWING
	080	5/4 JAZZ
	081	FOX TROT
	082	QUICKSTEP
TRAD (CATEGORY : 05)		
	083	WALTZ 1
	084	WALTZ 2
	085	WALTZ 3
	086	ENGLISH WALTZ
	087	VIENNESE WALTZ
	088	ITALIAN WALTZ
	089	FRENCH WALTZ
	090	TANGO 1
	091	MARCH 1
	092	MARCH 2
	093	GERMAN MARCH
LATIN I (CATEGORY : 06)		
	094	BOSSA NOVA
	095	ORCHESTRA BOSSA
	096	BEGUINE
	097	SAMBA 1
	098	SAMBA 2
	099	MAMBO
	100	RHUMBA
	101	CHA-CHA-CHA
	102	POP RHUMBA
	103	POP CHA CHA
	104	MERENGUE
	105	BOLERO
	106	SALSA 1
	107	SALSA 2
	108	REGGAE
	109	POP REGGAE
	110	REGGAE DANCE
	111	SKA
	112	TANGO 2
	113	FOLKLORE
LATIN II (CATEGORY : 06)		
	114	REGGAETON
	115	CUMBIA 1
	116	CUMBIA 2
	117	OLD SAMBA
	118	CALIPSO
	119	FORRO UNIVERSITARIO
	120	XOTE SERTANEJO
	121	BAIAO
	122	PAGODE
	123	BANDA
	124	NORTENO
	125	PASILLO
	126	TECHNO CUMBIA
	127	VALLENATO
	128	ARGENTINE CUMBIA
	129	PUNTA
	130	BACHATA
WORLD I (CATEGORY : 07)		
	EUROPEAN	
	131	SCHLAGER
	132	POLKA
	133	POP POLKA
	134	PASODOBLE
	135	CAUCASIAN
	136	RUSSIAN CHANSON 1
	137	RUSSIAN CHANSON 2
	138	POLISH WALTZ
	AMERICAN	
	139	DIXIE
	140	TEX-MEX
	141	FAST GOSPEL
	142	SLOW GOSPEL
	143	HAWAIIAN
	ARABIC/ORIENTAL	
	144	SAIDI
	145	MALFOUF
	146	BALADI
	147	KHALIJI
	148	MUS
	149	SIRTAKI
	SOUTH AFRICAN	
	150	KWAITO
WORLD II (CATEGORY : 07)		
	INDIAN	
	151	BHANGRA
	152	DADRA
	153	GARBA
	154	KEHARWA
	155	DANDIYA
	156	TEEN TAAL
	157	BHAJAN
	158	JHAP TAAL
	159	RUPAK
	160	DEEPCHANDI
	161	INDIAN POP 1
	162	INDIAN POP 2
	CHINESE	
	163	GUANGDONG
	164	JIANGNAN
	165	BEIJING
	166	DONGBEIYANGGE
	167	JINGJU
	168	HUANGMEIXI
	169	QINQIANG
	170	YUJU
	171	YAOZU
	172	DAIZU
	173	MIAOZU
	174	MENGGU
	175	XINJIANG
	176	ZANGZU
	177	CHINESE POP
	INDONESIAN	
	178	KRONCONG
	179	DANGDUT
	JAPANESE	
	180	ENKA 1
	181	ENKA 2
	182	SHOUKA 1
	183	SHOUKA 2
COUNTRY (CATEGORY : 07)		
	184	COUNTRY POP
	185	COUNTRY ROCK
	186	COUNTRY 8 BEAT
	187	COUNTRY BALLAD
	188	COUNTRY SHUFFLE
	189	FINGER PICKING COUNTRY
	190	COUNTRY WALTZ
	191	BLUEGRASS
ENSEMBLE/ORCHESTRA (CATEGORY : 08)		
	192	CHRISTMAS SONG
	193	CHRISTMAS WALTZ
	194	SCREEN SWING
	195	HABANERA
	196	SERENADE
	197	STR QUARTET
BALLAD (CATEGORY : 09)		
	198	16 BEAT BALLAD
	199	AOR BALLAD
	200	90's BALLAD
	201	PIANO ROCK BALLAD
	202	SLOW BALLAD 1
	203	SLOW BALLAD 2
	204	ELECTRIC BALLAD
	205	R&B BALLAD
	206	BRUSH BALLAD
	207	POP BALLAD
	208	PIANO WALTZ BALLAD
	209	90's 6/8 BALLAD
	210	6/8 BALLAD 1
	211	6/8 BALLAD 2
	212	EASY LISTENING BALLAD
	213	UNPLUGGED BALLAD
	214	ROCK BALLAD
	215	6/8 ROCK BALLAD
PIANO RHYTHMS (CATEGORY : 10)		
	216	PIANO 8 BEAT
	217	PIANO BALLAD 1
	218	PIANO BALLAD 2
	219	EP BALLAD 1
	220	EP BALLAD 2
	221	BLUES BALLAD
	222	JAZZ COMBO 1
	223	JAZZ COMBO 2
	224	RAGTIME
	225	BOOGIE-WOOGIE
	226	PIANO ROCK & ROLL
	227	ARPEGGIO 1
	228	ARPEGGIO 2
	229	ARPEGGIO 3
	230	PIANO MARCH 1
	231	PIANO MARCH 2
	232	STRIDE PIANO
	233	WALTZ 4
	234	WALTZ 5
	235	WALTZ 6
FOR EXAMINATION (CATEGORY : 11)		
	236	8 BEAT
	237	ROCK
	238	HARD ROCK
	239	POP SHUFFLE
	240	MODERN R&B
	241	FUSION
	242	SOFT FUSION
	243	FUNK
	244	JAZZ FUNK
	245	SOUL
	246	SHUFFLE
	247	ROCK AND ROLL 1
	248	ROCK AND ROLL 2
	249	60's ROCK
	250	6/8 SLOW ROCK
	251	6/8 FOLK ROCK
	252	BALLAD
	253	8 BEAT BALLAD
	254	ANALOGUE BALLAD
	255	6/8 BALLAD
	256	DANCE
	257	HIP-HOP
	258	TECHNO
	259	TRANCE
	260	CLUB DANCE
	261	DISCO
	262	SWING
	263	RAGTIME
	264	ACOUSTIC JAZZ
	265	BIG BAND
	266	40's BIG BAND
	267	JAZZ WALTZ 1
	268	JAZZ WALTZ 2
	269	WALTZ 1
	270	WALTZ 2
	271	WALTZ 3
	272	ENGLISH WALTZ
	273	VIENNESE WALTZ
	274	ITALIAN WALTZ
	275	MARCH 1
	276	MARCH 2
	277	MARCH 3
	278	MARCH 4
	279	MARCH 5
	280	6/8 MARCH
	281	POLKA
	282	POLKA POP
	283	BOSSA NOVA
	284	SAMBA
	285	BRAZILIAN SAMBA
	286	SALSA
	287	MERENGUE
	288	RHUMBA
	289	TANGO
	290	HABANERA
	291	BLUEGRASS
	292	HOEDOWN
	293	COUNTRY WALTZ

FOR EXAMINATION (CATEGORY: 11)

- 楽器グレード試験用のリズムカテゴリーです。本カテゴリーのリズムには、本カテゴリー以外のリズムと同一内容で、名前だけ異なるものが含まれます。エグザミネーションモード（取扱説明書を参照）に切り替えなくても利用できます。
- Rhythm category for musical instrument grade test use. Some of the rhythms included in this category are the same as rhythms in other categories, but with different names. The rhythms in this category can be used even while the Digital Keyboard is not in the Examination Mode. Refer to the User's Guide for more information.
- Categoría de ritmos para una prueba del grado en interpretación musical con instrumentos. Algunos de los ritmos incluidos en esta categoría son los mismos que los de otras categorías, pero con diferentes nombres. Los ritmos de esta categoría se pueden utilizar también cuando el teclado digital no está en el modo Examen. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.
- Rhythmuskategorie für Benotungsprüfungen mit einem Musikinstrument. Einige der in dieser Kategorie enthaltenen Rhythmen sind die gleichen wie in anderen Kategorien, haben aber andere Namen. Die Rhythmen dieser Kategorie können auch verwendet werden, wenn das Digital-Keyboard nicht im Prüfungsmodus ist. Näheres finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Catégorie de rythme pour l'utilisation du test de qualité d'instrument de musique. Certains des rythmes inclus dans cette catégorie sont les mêmes que les rythmes des autres catégories, mais avec des noms différents. Les rythmes de cette catégorie peuvent être utilisés même lorsque le clavier numérique n'est pas en mode d'inspection. Reportez-vous au Mode d'emploi pour plus d'informations.
- Ritmecategorie voor gebruik met muziekinstrument-beoordelingstest. Sommige ritmes in deze categorie zijn hetzelfde als de ritmes in andere categorieën, maar met andere namen. De ritmes in deze categorie kunnen ook worden gebruikt als het Digitale Keyboard niet in de examenstand staat. Zie de gebruiksaanwijzing voor verdere informatie.
- Categoria di ritmi per l'esame del test di livello di preparazione dello strumento musicale. Alcuni dei ritmi inclusi in questa categoria sono gli stessi come i ritmi in altre categorie, ma con nomi differenti. I ritmi in questa categoria possono essere utilizzati anche mentre la tastiera digitale non è nel Modo di esame. Per maggiori informazioni, riferirsi alla Guida dell'utilizzatore.
- Rytmkategori avsedd för klassificeringstest av musikinstrument. Några av rytmerna som ingår i denna kategori är desamma som rytmer i andra kategorier, men med andra namn. Rytmerna i denna kategori kan användas även medan den digitala klaviaturen inte är i undersökningsläge. Vi hänvisar till instruktionshäftet angående detaljer.
- Categoria de ritmo para uso em exame de instrumento musical. Alguns dos ritmos incluídos nesta categoria são os mesmos que os ritmos em outras categorias, mas com nomes diferentes. Os ritmos nesta categoria podem ser usados mesmo enquanto o Teclado Digital não estiver no Modo de exame. Consulte o Guia do Usuário para mais informações.
- 用于乐器升级考试的节奏类别。此类别中的有些节奏与其他类别中的相同，但名称不同。即使数码电子琴不在考试模式中也可使用此类别中的节奏。有关详情请参阅用户说明书。
- 用於樂器升級考試的節奏類別。此類別中的有些節奏與其他類別中的相同，但名稱不同。即使數位電子琴不在考試模式中也可使用此類別中的節奏。有關詳情請參閱用戶說明書。
- فئة الإيقاع لإستخدام أختبار رتبة الآلة الموسيقية. بعض الإيقاعات المشتملة داخل هذه الفئة هي نفسها مثل الإيقاعات داخل الفئات الأخرى، ولكن مع أختلاف الأسماء. الإيقاعات داخل هذه الفئة يمكن إستخدامها حتى أذا كانت اللوحة الموسيقية الرقمية ليست في وضع الأختبار. أرجع إلى دليل المستخدم لمزيداً من المعلومات.
- Категория стилей для экзаменов на уровень владения музыкальным инструментом. Некоторые стили из этой категории совпадают со стилями из других категорий, но отличаются по названию. Стили из этой категории доступны и вне экзаменационного режима. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
- Müzikal enstrümanı sınıfı test kullanımı için ritim kategorisi. Bu kategoriye dahil olan bazı ritimler diğer kategorilerdeki ritimler ile aynıdır, fakat isimleri farklıdır. Bu kategorideki ritimler Dijital Klavye Sınav Modunda değilken bile kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna başvurunuz.

バーサタイルトーンマップ / Versatile Tone Map / Mapa de sonidos versátiles / Versatile Tone-Mapping / Carte des diverses sonorités / Kaart van veelzijdige tonen / Mappa dei timbri versatili

	バーサタイルトーンマップ	Versatile Tone Map	Mapa de sonidos versátiles	Versatile Tone-Mapping	Carte des diverses sonorités	Kaart van veelzijdige tonen	Mappa dei timbri versatili
❶	音名	Key	Tecla	Tonhöhe	Tonalité	Klaviertoets	Tasto
❷	ベロシティー	Velocity	Velocidad	Velocity	Vélocité	Snelheid	Velocità
❸	サウンド	Sound	Sonido	Sound	Son	Geluid	Suono

	Karta över mångsidiga toner	Mapa dos sons versáteis	通用音色图	通用音色圖	خريطة النغمة متعددة الاستخدام	Карта гибких тембров	Çok Yönlü Ton Haritası
❶	Tangent	Tecla	音调	音調	المفتاح	Клавиша	Tuş
❷	Hastighet	Velocidade	速率	速率	السرعة	Скорость атаки	Velocity
❸	Ljud	Som	声音	聲音	الصوت	Звук	Ses

❶	❷	❸
169 VERSATILE NYLON GUITAR		
C-1 - B6	1-30	Normal mp
	31-60	Normal mf
	61-75	Ghost Note
	76-90	Mute
	91-105	Hammering
	106-120	Glissando
	121-127	Open Harmonics
C7	1-127	Strum 1
C#7	1-127	Strum 2
D7	1-127	Strum 3
D#7	1-127	Strum 4
E7	1-127	Strum 5
F7	1-127	Strum 6
F#7	1-127	Strum 7
G7	1-127	Strum 8
G#7	1-127	Strum 9
A7	1-127	Strum 10
A#7	1-127	Strum 11
B7	1-127	Strings Slap 1
C8	1-127	Strings Slap 2
C#8	1-127	Strings Slap 3
D8	1-127	Strings Slap 4
D#8	1-127	Strings Slap 5
E8	1-127	Body 1
F8	1-127	Body 2
F#8	1-127	Body 3
G8	1-127	Body 4
G#8	1-127	Body 5
A8	1-127	Body 6
A#8	1-127	Body 7
B8	1-127	Body 8
C9	1-127	Fret Noise1
C#9	1-127	Fret Noise2
D9	1-127	Fret Noise3
D#9	1-127	Fret Noise4
E9	1-127	Fret Noise5
F9	1-127	Head String1
F#9	1-127	Head String2
G9	1-127	Head String3
170 VERSATILE STEEL GUITAR		
C-1 - B6	1-30	Normal mp
	31-60	Normal mf
	61-75	Ghost Note
	76-90	Mute
	91-105	Hammering
	106-120	Glissando
	121-127	Open Harmonics
C7	1-127	Strum 1
C#7	1-127	Strum 2
D7	1-127	Strum 3
D#7	1-127	Strum 4
E7	1-127	Strum 5
F7	1-127	Strum 6
F#7	1-127	Strum 7
G7	1-127	Strum 8
G#7	1-127	Strum 9
A7	1-127	Strings Slap 1
A#7	1-127	Strings Slap 2
B7	1-127	Strings Slap 3
C8	1-127	Strings Slap 4
C#8	1-127	Strings Slap 5
D8	1-127	Strings Slap 6
D#8	1-127	Strings Slap 7
E8	1-127	Body 1
F8	1-127	Body 2
F#8	1-127	Body 3
G8	1-127	Body 4
G#8	1-127	Body 5
A8	1-127	Body 6
A#8	1-127	Body 7
B8	1-127	Body 8
C9	1-127	Fret Noise1
C#9	1-127	Fret Noise2
D9	1-127	Fret Noise3
D#9	1-127	Fret Noise4
E9	1-127	Fret Noise5
F9	1-127	Head String1
F#9	1-127	Head String2
G9	1-127	Head String3
171 VERSATILE SINGLE COIL E.GUITAR		
C-1 - B6	1-30	Normal mp
	31-60	Normal mf
	61-75	Ghost Note
	76-90	Mute
	91-105	Hammering
	106-120	Glissando
	121-127	Open Harmonics
C7	1-127	Strum 1
C#7	1-127	Strum 2
D7	1-127	Strum 3
D#7	1-127	Strum 4
E7	1-127	Strum 5
F7	1-127	Strum 6
F#7	1-127	Strum 7
G7	1-127	Strum 8
G#7	1-127	Strum 9
A7	1-127	Strum 10
A#7	1-127	Strum 11
B7	1-127	Strum 12
C8	1-127	Strum 13
C#8	1-127	Strum 14
D8	1-127	Low Ghost Note 1
D#8	1-127	Low Ghost Note 2
E8	1-127	Low Ghost Note 3
F8	1-127	Low Ghost Note 4
F#8	1-127	Low Ghost Note 5
G8	1-127	Low Ghost Note 6
G#8	1-127	Low Ghost Note 7
A8	1-127	Low Ghost Note 8
A#8	1-127	Low Ghost Note 9
B8	1-127	Low Ghost Note 10
C9	1-127	Fret Noise1
C#9	1-127	Fret Noise2
D9	1-127	Fret Noise3
D#9	1-127	Fret Noise4
E9	1-127	Fret Noise5
F9	1-127	Fret Noise6
F#9	1-127	Fret Noise7
G9	1-127	Fret Noise8
220 VERSATILE ELECTRIC BASS 1		
C-1 - B6	1-60	Normal mf
	61-80	Normal ff
	81-120	Ghost Note
	121-127	Slap
C7	1-127	Gliss 1
C#7	1-127	Gliss 2
D7	1-127	Gliss 3
D#7	1-127	Gliss 4
E7	1-127	Gliss 5
F7	1-127	Gliss 6
F#7	1-127	Gliss 7
G7	1-127	Fret Noise 1
G#7	1-127	Fret Noise 2
221 VERSATILE ELECTRIC BASS 2		
C-1 - B6	1-60	Normal mf
	61-80	Normal ff
	81-120	Ghost Note
	121-127	Slap
C7	1-127	Gliss 1
C#7	1-127	Gliss 2
D7	1-127	Gliss 3
D#7	1-127	Gliss 4
E7	1-127	Gliss 5
F7	1-127	Gliss 6
F#7	1-127	Gliss 7
G7	1-127	Fret Noise 1
G#7	1-127	Fret Noise 2
287 VERSATILE BRASS 1		
C-1 - G9	1-20	Normal mf
	21-40	Normal f
	41-60	Normal ff
	61-80	Attack
	81-90	Schoop
	91-100	Shake
	101-110	Falls Fast mf
	111-120	Falls Fast f
	121-127	Gliss up
288 VERSATILE BRASS 2		
C-1 - G9	1-30	Normal f
	31-60	Normal ff
	61-75	Attack
	76-90	Schoop
	91-105	Shake
	106-120	Falls Fast f
	121-127	Gliss up

アルペジエーターリスト / Arpeggiator List / Lista de arpegiadores / Arpeggiator-Liste / Liste des arpèges / Arpeggiator lijst / Lista di arpeggiatore

	アルペジエーターリスト	Arpeggiator List	Lista de arpegiadores	Arpeggiator-Liste	Liste des arpèges	Arpeggiator lijst	Lista di arpeggiatore
❶	番号	Number	Número	Nummer	Numéro	Nummer	Numero
❷	タイプ名	Type Name	Nombre del tipo	Typname	Nom de type	Typenaam	Nome di tipo

	Arpeggiatorlista	Lista dos arpejadores	琶音器列表	琶音器列表	قائمة توقيع النغمات	Перечень арпеджиаторов	Arpejiatör Listesi
❶	Nummer	Número	编号	編號	الرقم	Номер	Numara
❷	Hastighet	Velocidade	类型名	類型名	أسم النوع	Название типа	Tip İsmi

❶	❷
001	Screw Up
002	ScrewDwn
003	Panning
004	Filter
005	Skip Up
006	SkipDown
007	UpUpDown
008	DDown Up
009	StepArp1
010	StepArp2
011	SeqLines
012	SynSeq 1
013	SynSeq 2
014	SeqLine1
015	SeqLine2
016	SeqLine3
017	SeqLine4
018	SeqLine5
019	SeqLine6
020	SeqLine7
021	Prelude
022	Arp 2Oct
023	9thArp 1
024	9thArp 2
025	9thArp 3
026	SoulBs 1
027	SoulBs 2
028	ShflBass
029	FunkBass
030	Bossa Bs
031	8Beat Bs
032	R&B Bass
033	BsLine 1
034	BsLine 2
035	Scale 1
036	Scale 2
037	Scale 3
038	Scale 4
039	Blues
040	Penta
041	Funky EP
042	Ragtime
043	Riff
044	Ska
045	8 Beat
046	12/8
047	Shuffle
048	Waltz
049	Shfl Pop
050	HardRock
051	Echo
052	Trill
053	Poly 1
054	Poly 2
055	Poly 3
056	Poly 4
057	Poly 5
058	Poly 6
059	Poly 7
060	Poly 8
061	OddBt 1
062	OddBt 2
063	OddBt 3
064	OddBt 4
065	OddBt 5
066	OddBt 6
067	OddBt 7
068	OddBt 8
069	OddBt 9
070	OddBt 10
071	Up 1
072	Up 2
073	Up 3
074	Up 4
075	Up 5
076	Up 6
077	Up 7
078	Up 8
079	Up 9
080	Up 10
081	Up 11
082	Up 12
083	Down 1
084	Down 2
085	Down 3
086	Down 4
087	Down 5
088	Down 6
089	Down 7
090	Down 8
091	Down 9
092	Down 10
093	Down 11
094	Down 12
095	U/D A 1
096	U/D A 2
097	U/D A 3
098	U/D A 4
099	U/D A 5
100	U/D A 6
101	U/D A 7
102	U/D A 8
103	U/D A 9
104	U/D A 10
105	U/D A 11
106	U/D A 12
107	U/D B 1
108	U/D B 2
109	U/D B 3
110	U/D B 4
111	U/D B 5
112	U/D B 6
113	U/D B 7
114	U/D B 8
115	U/D B 9
116	U/D B 10
117	U/D B 11
118	U/D B 12
119	Random 1
120	Random 2
121	Random 3
122	Random 4
123	Random 5
124	Random 6
125	Random 7
126	Random 8
127	Random 9
128	Random10
129	Random11
130	Random12
131	Repeat 1
132	Repeat 2
133	Add5thUp
134	Add5Down
135	Add5 U/D
136	5th Up 1
137	5th Up 2
138	Oct Up 1
139	Oct Up 2
140	Oct Down
141	Poly Up
142	PolyDown
143	PolyLine
144	4th Up
145	4th Down
146	New Age
147	GtrStrk1
148	GtrStrk2
149	LatinPf1
150	LatinPf2

ミュージックプリセットリスト / Music Preset List / Lista de preajustes musicales / Musik-Preset-Liste / Liste des préréglages musicaux / Muziekvoorkeuzelijst / Lista delle preregolazioni musicali

	ミュージックプリセットリスト	Music Preset List	Lista de preajustes musicales	Musik-Preset-Liste	Liste des préréglages musicaux	Muziekvoorkeuze-lijst	Lista delle preregolazioni musicali
❶	カテゴリー	Category	Categoría	Kategorie	Catégorie	Categorie	Categoria
❷	番号	Number	Número	Nummer	Numéro	Nummer	Numero
❸	ミュージックプリセット名	Music Preset Name	Nombre del preajuste musical	Musik-Preset-Name	Nom de préréglage musical	Muziekvoorkeuzenaam	Nome della preregolazione musicale

Musikförinställ-ningslista / Lista das predefinições de música / 预设乐曲表 / 預設樂曲表 / قائمة الضبط المسبق الموسيقي / Перечень музыкальных предустановок / Music Preset Listesi

	Musikförinställ-ningslista	Lista das predefinições de música	预设乐曲表	預設樂曲表	قائمة الضبط المسبق الموسيقي	Перечень музыкальных предустановок	Music Preset Listesi
❶	Kategori	Categoria	类别	類別	الفئة	Категория	Kategori
❷	Nummer	Número	编号	編號	الرقم	Номер	Numara
❸	Musikförinställningsnamn	Nome da predefinição de música	预设乐曲名	預設樂曲名	أسم الضبط المسبق الموسيقي	Название музыкальной предустановки	Music Preset Adı

❶	❷	❸
Pops (CATEGORY : 01)		
	001	Soft Pop
	002	Winter
	003	Oldies
	004	Alpine
	005	Gypsy
	006	Rain Pop
	007	MovieWlz
	008	FunkyPop
	009	Love Pop
	010	60’s Pop
	011	Rising S
	012	Pop Ska
	013	W Blues
	014	Cartoon
	015	Carol
	016	My Life
	017	BlueLove
	018	Xmas Pop
	019	ShflPop1
	020	ShflPop2
	021	70’sSoul
	022	70’s Pop
	023	West C
	024	BossaPop
	025	RadioPop
	026	CrazyRol
	027	80’sPop1
	028	80’sPop2
	029	UK Pop 1
	030	UK Pop 2
	031	AFeeling
	032	Calling
	033	EuroPop1
	034	TheWorld
	035	Mexican
	036	Gtr Pop
	037	90’s Pop
	038	Wonder
	039	MdrnPop1
	040	MdrnPop2
	041	PopRock1
	042	Basic 1
	043	Basic 2
	044	Basic 3
	045	Basic 4
	046	Basic 5
	047	Basic 6
	048	Basic 7
	049	Basic 8
	050	Basic 9
	051	Basic 10
Dance (CATEGORY : 02)		
	052	F Disco
	053	F Clavi
	054	D Soul
	055	70sDisco
	056	Disco L
	057	Staying
	058	Up&Down
	059	80sDisco
	060	80sDance
	061	Bb Girl
	062	BlvDisco
	063	Lady Jam
	064	IntoYour
	065	EuroPop2
	066	M Dance
	067	Trance
	068	SflDance
Rock (CATEGORY : 03)		
	069	50sRock1
	070	50sRock2
	071	Heartach
	072	EP R&R
	073	Pop R&B
	074	60sRock1
	075	60sRock2
	076	60sRock3
	077	60sRock4
	078	60sRock5
	079	Get Rock
	080	Honky R
	081	WildRock
	082	Alligate
	083	MovieRck
	084	PopRock2
	085	16BtShfl
	086	Heat Up
	087	HardRock
	088	Grunge
	089	MdrnRock
	090	R&R
	091	PianoR&R
	092	Blues
	093	8B Blues
	094	RiffRck1
	095	RiffRck2
	096	RiffRck3
Jazz (CATEGORY : 04)		
	097	My Swing
	098	Things
	099	Angel
	100	T Passes
	101	Pf Trio
	102	Goodbye
	103	Marine
	104	VineDays
	105	T Change
	106	R Change
	107	Swing Md
	108	Big Mood
	109	BrownJug
	110	JazzClub
	111	All Day
	112	Avenue
	113	BigBand1
	114	BigBand2
	115	JazWltz1
	116	JazWltz2
	117	JazWltz3
	118	ModeJazz
	119	Tea Time
	120	Welcome
	121	Opera
	122	NY City
	123	SoulJazz
	124	Lonely
	125	Foggy
	126	Moon
	127	JazzBld1
	128	JazzBld2
	129	JazzBld3
	130	Pathetic
	131	NightSky
	132	Twilight
	133	Blues F
	134	Blues Bb
	135	Blues C
	136	II-V
	137	II-V-I
	138	MinBlues
Classic (CATEGORY : 05)		
	139	Canon
	140	G String
	141	JeTeVeux
	142	Adagio
	143	Spring
	144	AveMaria
	145	JesuBlei
	146	Sym.No25
	147	Sym.No40
	148	HungDanc
	149	EineKlne
	150	Pathetiq
	151	Moonligh
	152	PstlSym.
	153	OdeToJoy
	154	Le Cygne
	155	SwanLake
	156	Valse
	157	Habanera
	158	Nocturne
	159	Etude
	160	Cancan
	161	Fantasy
	162	Humoresk
	163	Pavane
	164	HopeGlry
	165	Moldau
	166	NewWorld
	167	Reverie
	168	Nutcrack
	169	Dreams
	170	Gymnoped
	171	Jupiter
	172	Entertnr
	173	Maple Le
Trad (CATEGORY : 06)		
	174	Michael
	175	GrndClck
	176	Troika
	177	AuldLang
	178	Aloha Oe
	179	OSoleMio
	180	Furusato
	181	SzlaDzie
	182	Hymn
	183	Condor
	184	Scarboro
	185	DannyBoy
	186	Grnslevs
	187	AnnieLri
	188	Amazing
	189	WeWishYo
	190	SilentNt
	191	JoyWorld
	192	Doodle
	193	Polka
	194	TaRaRa
	195	W Eagle
	196	Donau
	197	Y Rose
	198	Dreamer
Latin (CATEGORY : 07)		
	199	Satellit
	200	Rio
	201	Aqua
	202	Single
	203	SeaShore
	204	PoorPtch
	205	Mountain
	206	Heartles
	207	Carnival
	208	Mytholog
	209	TicoTico
	210	Beguine
	211	Amapola
	212	LaPaloma
	213	Banana
	214	Peanut
	215	A Cup Of
	216	Jamaica
	217	60Movie1
	218	60Movie2
	219	The No.5
	220	Everyday
	221	Kiss Me
	222	El Tango
	223	ElChoclo
	224	Reggae 1
	225	Reggae 2
	226	PReggae1
	227	PReggae2
	228	LtinPop1
	229	LtinPop2
	230	LtinPop3
Country (CATEGORY : 08)		
	231	USFolk 1
	232	USFolk 2
	233	50sCntry
	234	70sCntry
	235	60sFolk
	236	Tree
	237	A Friend
	238	Cowboy
	239	CntyBld1
	240	CntyBld2
	241	CntyBld3
	242	CntyWltz
	243	MdrnCnty
Ballad (CATEGORY : 09)		
	244	Love Bld
	245	R&B Bld1
	246	SoulBld1
	247	BluesBld
	248	Movie 1
	249	Movie 2
	250	Movie 3
	251	Xmas Bld
	252	Love Me
	253	OldBld 1
	254	OldBld 2
	255	OldBld 3
	256	OldBld 4
	257	E World
	258	GtrBld 1
	259	GtrBld 2
	260	MoonWltz
	261	Theme
	262	Paradise
	263	60’sBld1
	264	60’sBld2
	265	Baroque
	266	French
	267	Every
	268	Wonderfl
	269	70’sBld1
	270	70’sBld2
	271	70’sBld3
	272	My Song
	273	Peace
	274	Without
	275	Soundtrk
	276	Soft Bld
	277	Memories
	278	MinorBld
	279	PopBld 1
	280	PopBld 2
	281	Pf Bld 1
	282	Pf Bld 2
	283	Musical
	284	R Ballad
	285	LoveSong
	286	80’sBld1
	287	80’sBld2
	288	80’sBld3
	289	80’sBld4
	290	Friends
	291	RockBld1
	292	RockBld2
	293	TwoFlame
	294	90’sBld1
	295	90’sBld2
	296	90’sBld3
	297	90’sBld4
	298	I Always
	299	SlowRock
	300	Wind Bld
	301	90’sBld5
	302	MyBallad
	303	SoulBld2
	304	SoulBld3
	305	M Pf Bld
	306	Rap Bld
	307	DanceBld
	308	RockBld3
	309	Slow Bld
	310	R&B Bld2

DSP一覧 / DSP List / Lista de DSP / DSP-Liste / Liste des DSP / DSP-lijst / Lista di DSP

下表はDSP エディット専用に用意されているDSP（DSP 番号801～900 番）の一覧です。DSP 番号については、取扱説明書の「音色編集項目一覧」に記載されている「DSP 番号」（DSP Num）の項をご参照ください。

The table below shows the DSPs provided especially for DSP editing (DSP numbers 801 through 900). For information about DSP numbers, see the “DSP Number (DSP Num)” item under “Tone Editing Item List” in the User’s Guide.

En la siguiente tabla se muestran los DSP que se proporcionan especialmente para la edición de DSP (números de DSP 801 a 900). Para obtener información sobre los números de DSP, consulte el elemento “Número de DSP (DSP Num)” en “Lista de los elementos de edición de tonos” de la Guía del usuario.

Die nachstehende Tabelle zeigt die speziell für DSP-Bearbeitung bestimmten DSPs (DSP-Nummern 801 bis 900). Für Näheres zu DSP-Nummern siehe Punkt „DSP-Nummer (DSP Num)“ in der „Liste der Klangbearbeitungspunkte“ der Bedienungsanleitung.

Le tableau ci-dessous indique les DSP fournis spécialement pour l’édition de DSP (numéros de DSP de 801 à 900). Pour les informations sur les numéros de DSP, reportez-vous au paramètre “Numéro de DSP (DSP Num)” dans la section “Liste des paramètres d’édition” du Mode d’emploi.

De onderstaande tabel toont de DSP’s die speciaal beschikbaar zijn voor DSP bewerking (DSP-nummers 801 t/m 900). Voor informatie over de DSP-nummers wordt u verwezen naar het onderdeel “DSP-nummer (DSP Num)” onder “Lijst met toonbewerkingsitems” in de gebruiksaanwijzing.

La tabella riportata sotto mostra i DSP forniti specialmente per la modifica di DSP (numeri di DSP da 801 a 900). Per informazioni sui numeri di DSP, vedere la voce “Numero di DSP (DSP Num)” in “Lista delle voci di modifica di timbro” nella Guida dell’utilizzatore.

	DSP一覧	DSP List	Lista de DSP	DSP-Liste	Liste des DSP	DSP-lijst	Lista di DSP
❶	DSP番号	DSP Number	Número de DSP	DSP-Nummer	Numéro de DSP	DSP-nummer	Numero di DSP
❷	表示	Display	Visualización	Anzeige	Afficheur	Weergave	Visualizzazione
❸	モジュール 1	Module 1	Módulo 1	Modul 1	Module 1	Module 1	Modulo 1
❹	モジュール 2	Module 2	Módulo 2	Modul 2	Module 2	Module 2	Modulo 2
❺	モジュール 3	Module 3	Módulo 3	Modul 3	Module 3	Module 3	Modulo 3
❻	モジュール 4	Module 4	Módulo 4	Modul 4	Module 4	Module 4	Modulo 4

DSP-lista / Lista do DSP / DSP 列表 / DSP 列表 / DSP قائمة / Перечень ЦОС-эффектов / DSP Listesi

Tabellen nedan anger de DSP-processorer som är speciellt avsedda för DSP-redigering (DSP-nummer 801 till 900). Vi hänvisar till posten ”DSP-nummer (DSP Num)” under ”Lista över tonredigeringsposter” i instruktionshäftet angående detaljer kring DSP-nummer.

A tabela abaixo mostra os DSPs fornecidos especialmente para a edição de DSP (números do DSP de 801 a 900). Para as informações sobre os números do DSP, consulte o item “Número do DSP (DSP Num)” na “Lista dos itens de edição de som” no Guia do Usuário.

下表中列出的 DSP 主要用于 DSP 专门（DSP 编号 801 至 900）。有关 DSP 编号的说明，请参照用户说明书中 “ 音色编辑项列表 ” 下的 “DSP 编号（DSP Num）” 项。

下表中列出的 DSP 主要用於 DSP 專門 （ DSP 編號 801 至 900 ）。有關 DSP 編號的說明，請參照用戶說明書中 “ 音色編輯項列表 ” 下的 “DSP 編號 （ DSP Num ）” 項。

الجدول أدناه يوضح DSP المقدم خاصة لتحرير DSP (رقم DSP من 801 إلى 900). لمعرفة المعلومات حول أرقام DSP، أنظر ”رقم DSP (DSP Num)“ بند تحت عنوان ”قائمة بنود تحرير النغمة“ داخل دليل المستخدم.

В нижеприведенной таблице представлены ЦОС-эффекты, предназначенные специально для редактирования ЦОС (ЦОС-эффекты № 801—900). Информацию о номерах ЦОС-эффектов см. в пункте «Номер ЦОС-эффекта (DSP Num)» в разделе «Перечень редактируемых параметров тембров» инструкции по эксплуатации.

Aşağıdaki tablo özellikle DSP düzenlemesi için sağlanan DSP’leri göstermektedir (801 ila 900 arasındaki DSP numaraları). DSP numaraları hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu içerisindeki “Ton Düzenleme Öğe Listesi” başlığı altındaki “DSP numarası (DSP Num)” bölümüne bakınız.

	DSP-lista	Lista do DSP	DSP 列表	DSP 列表	DSP قائمة	Перечень ЦОС-эффектов	DSP Listesi
❶	DSP-nummer	Número do DSP	DSP 编号	DSP 編號	رقم DSP	Номер ЦОС-эффекта	DSP Numarası
❷	Visning	Exibição	画面显示	畫面顯示	العرض	Индикация	Görüntü
❸	Modul 1	Módulo 1	模块 1	模塊 1	الموديل 1	Модуль 1	Modül 1
❹	Modul 2	Módulo 2	模块 2	模塊 2	الموديل 2	Модуль 2	Modül 2
❺	Modul 3	Módulo 3	模块 3	模塊 3	الموديل 3	Модуль 3	Modül 3
❻	Modul 4	Módulo 4	模块 4	模塊 4	الموديل 4	Модуль 4	Modül 4

❶	❷	❸	❹	❺	❻
801	MonoEQ1B	Mono 1-Band EQ			
802	MonoEQ2B	Mono 2-Band EQ			
803	MonoEQ3B	Mono 3-Band EQ			
804	St-EQ1B	Stereo 1-Band EQ			
805	St-EQ2B	Stereo 2-Band EQ			
806	St-EQ3B	Stereo 3-Band EQ			
807	ToneCtrl	Tone Control			
808	Comp	Compressor			
809	Limiter	Limiter			
810	Enhancer	Enhancer			
811	Phaser	Phaser			
812	Chorus	Chorus			
813	Flanger	Flanger			
814	Tremolo	Tremolo			
815	Auto Pan	Auto Pan			
816	Rotary	Rotary			
817	DvRotary	Drive Rotary			
818	LFO Wah	LFO Wah			
819	Auto Wah	Auto Wah			
820	ModelWah	Modeling Wah			
821	Pitch	Pitch Shifter			
822	Ring Mod	Ring Modulator			
823	Piano	Piano Effect			
824	Dist	Distortion			
825	Drive	Drive	Tone Control		
826	Amp Cab	Amp Cab			
827	ReAmp1	Compressor	Amp Cab	Enhancer	Tone Control
828	ReAmp2	Compressor	Limiter	Amp Cab	Delay
829	ReAmp3	Compressor	Limiter	Amp Cab	Mono 2-Band EQ
830	ReAmp4	Compressor	Limiter	Amp Cab	Delay
831	ReAmp5	Distortion	Delay		
832	DrivAmp1	Mono 3-Band EQ	Drive	Tone Control	Amp Cab
833	DrivAmp2	Drive	Tone Control	Amp Cab	Tremolo
834	DrivAmp3	Drive	Tone Control	Amp Cab	AutoPan
835	DrivAmp4	Drive	Tone Control	Amp Cab	Phaser
836	DrivAmp5	Drive	Tone Control	Amp Cab	Flanger
837	DrivAmp6	Drive	Tone Control	Amp Cab	Pitch Shifter
838	OctDAmp	Pitch Shifter	Drive	Tone Control	Amp Cab
839	PhzDAmp	Phaser	Drive	Tone Control	Amp Cab
840	DelDAmp	Drive	Tone Control	Amp Cab	Delay
841	CompAmp1	Compressoror	Drive	Mono 1-Band EQ	Amp Cab
842	CompAmp2	Drive	Compressoror	Mono 1-Band EQ	Amp Cab
843	DelOAmp	Drive	Enhancer	Amp Cab	Delay
844	WahDAmp	Modeling Wah	Drive	Amp Cab	
845	DelWAmp	LFO Wah	Drive	Amp Cab	Delay
846	AWahAmp	Auto Wah	Drive	Amp Cab	Delay
847	DAmpMod1	Drive	Amp Cab	Phaser	Flanger
848	DAmpMod2	LFO Wah	Drive	Amp Cab	Tremolo
849	SHDrvAmp	LFO Wah	Drive	Amp Cab	Auto Pan
850	PhzDAmp2	Drive	Amp Cab	Phaser	Delay
851	FlgDAmp	Drive	Amp Cab	Flanger	Delay
852	PModAmp	Drive	Amp Cab	Pitch Shifter	Delay
853	DrvRotar	Drive	Rotary		
854	DrvRotEQ	Drive Rotary	Stereo 3-Band EQ		
855	DvRotPan	Drive Rotary	Auto Pan		
856	PhAmpPan	Drive	Amp Cab	Phaser	Auto Pan
857	FlAmpPan	Drive	Amp Cab	Flanger	Auto Pan
858	RfAmpPan	Drive	Amp Cab	Reflectionion	Auto Pan
859	DDrivAmp	Drive	Drive	Mono 2-Band EQ	Amp Cab
860	DDAmpDel	Drive	Drive	Amp Cab	Delay
861	BsAmpAmb	Tone Control	Compressor	Amp Cab	Delay
862	CompAmb1	Tone Control	Compressor	Enhancer	Reflection
863	CompAmb2	Tone Control	Compressor	Amp Cab	Delay
864	CompAmb3	Drive	Compressor	Amp Cab	Delay
865	CompAmb4	Drive	Compressor	Amp Cab	Delay
866	EnhAmb1	Drive	Enhancer	Amp Cab	Delay
867	EnhAmb2	Drive	Reflection	Amp Cab	Delay
868	CompMod1	Tone Control	Compressor	Tremolo	Tone Control
869	CompMod2	Tone Control	Compressor	Phaser	Reflection
870	CompMod3	Tone Control	Compressor	Flanger	Phaser
871	CompMod4	Compressor	Tremolo	Flanger	Delay
872	CompMod5	Compressor	Tremolo	Phaser	Delay
873	EQMod1	Tone Control	Tone Control	Phaser	Amp Cab
874	EQMod2	Tone Control	Flanger	Tone Control	Delay
875	EQMod3	Tone Control	Chorus	Tone Control	Delay
876	EQMod4	Tone Control	Tremolo	Chorus	Delay
877	DblPhase	Amp Cab	Phaser	Phaser	Enhancer
878	DblFlag1	Amp Cab	Flanger	Flanger	Tone Control
879	DblFlag2	Amp Cab	Flanger	Flanger	Phaser
880	TremSpin	Tremolo	Drive Rotary	Tone Control	
881	AmbiEnh1	Enhancer	Reflection	Delay	Tone Control
882	AmbiEnh2	Tone Control	Enhancer	Reflection	Delay
883	AmbiEnh3	Tone Control	Drive	Amp Cab	Delay
884	AmbiEnh4	Piano Effect	Delay	Tone Control	
885	AmbiEnh5	Enhancer	Delay	Tone Control	
886	AmbiEnh6	Drive	Delay	Tone Control	
887	PitcDel1	Delay	Pitch Shifter	Phaser	Auto Pan
888	PitcDel2	Reflection	Enhancer	Auto Pan	Delay
889	DrivDely	Drive	Delay	Tone Control	
890	PitcMod1	Tone Control	Phaser	Delay	Pitch Shifter
891	PitcMod2	Pitch Shifter	Delay	Phaser	Tone Control
892	DblEnhan	Amp Cab	Enhancer	Enhancer	
893	DrivEnha	Drive	Enhancer	Enhancer	
894	Reflect1	Reflection	Delay	Tone Control	
895	Reflect2	Delay	Reflection	Enhancer	Tone Control
896	ModTremo	Phaser	Chorus	Flanger	Tremolo
897	WahPhase	LFO Wah	Phaser	Delay	Tone Control
898	WahFlang	Flanger	Flanger	LFO Wah	Tone Control
899	LoCutEQ	Tone Control	Tone Control	Tone Control	
900	HiCutEQ	Tone Control	Tone Control	Tone Control	

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

C Printed in China
Imprimé en Chine
MA1801-A